WAGAN® TECH

Item no. 2364
Artículo no. 2364

Brite-Nite™ Mini Spotlight
Brite-Nite™ Linterna Pequeña

User's Manual
Manual de Usuario

Thank you for purchasing the Brite-Nite Mini Spotlight by Wagan Tech. With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable use. Please read all operating instructions carefully before use.

PRODUCT FEATURES:

- Super bright halogen bulb
- Trigger switch
- Lock/unlock switch
- Charge with AC Adapter or DC Adapter



WAGAN TECH
www.wagan.com

CHARGE THE BATTERY BEFORE FIRST USE

Before using the product for the first time, please charge the battery to full capacity

- When using the AC adaptor, a full charge takes: 15–17 hours
- When using the DC adaptor, a full charge takes: 6–8 hours

USING THE SPOTLIGHT

1. Unlock the trigger switch by pushing the slide up
2. Pull the trigger switch once to turn it on.
3. To keep the spotlight on or off, push the lock/unlock slide down to LOCK the switch.
4. To turn the spotlight off, unlock the lock/unlock slide, and then press the trigger switch to turn the spotlight off.
5. Provides up to 50 minutes of continuous operation (1 Bulb), 26 minutes (2 Bulbs).

RECHARGING THE BATTERY

Turn off the spotlight before charging the battery.

RECHARGE BY HOME AC POWER SOURCE

1. Connect the AC adaptor to the charging connector of the spotlight.
2. Plug the AC adaptor to the home AC power source.
3. Please allow 8–10 hours for the battery to be fully recharged after every use.

©2009 Wagan Corporation
All Rights Reserved
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation

RECHARGE BY DC POWER SOURCE

1. Connect the DC Charger to any 12V DC power supply.
2. Please allow 2–4 hours for the battery to be fully recharged after every use.

BATTERY DISPOSAL

The lead acid battery in this product has a normal operating life of many years. When it no longer works, the battery should be removed for recycling or proper disposal. Before disposing, cover battery terminals with tape. Check with your local recycling authority for proper disposal methods.

CAUTION

- Recharge the battery every 4–6 months when it is not in use. This will prolong the life of the battery inside the spotlight.
- To ensure the battery is fully recharged, always use the included AC or DC chargers to recharge the battery after use.
- Do NOT place this product near flames or any flammable objects as this may cause an explosion.
- Do not drain the battery completely as it may shorten the life of the battery
- Do NOT use excessive force with this spotlight as it may cause irreparable damage to this spotlight.
- While this spotlight is a weatherproof unit, it is not waterproof, do NOT submerge this spotlight into water or any kind of liquid as it may cause irreparable damage to this spotlight.

Gracias por comprar el Brite-Nite™ Linterba Pequeña de Wagan Tech. Con un cuidado normal y apropiado, el foco le brindará muchos años de uso confiable. Lea todas las instrucciones de operación cuidadosamente antes de usar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Bombilla de halógeno súper brillante
- Accionamiento con gatillo
- Botón para bloquear/desbloquear
- Se carga con adaptador de CA o de CC



WAGAN TECH
www.wagan.com

© Corporación Wagan 2009
Todos los derechos reservados
WAGAN Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan

CARGUE LA BATERÍA ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar el producto por primera vez, cargue la batería por completo.

- Con un adaptador de CA, una carga completa toma: entre 15 a 17 horas
- Con un adaptador de CC, una carga completa toma: entre 6 a 8 horas

CÓMO USAR EL FOCO

1. Desbloquee el gatillo deslizando el botón hacia arriba.
2. Apriete el gatillo una vez para encender el foco.
3. Para mantener el foco encendido o apagado, deslice el botón para bloquear/desbloquear hacia abajo para BLOQUEAR el gatillo.
4. Para apagar el foco, desbloquee el botón para bloquear/desbloquear y apriete el gatillo.
5. Proporciona una continua operación hasta de 50 minutos (un bombillo), 26 minutos (2 bombillos).

CÓMO RECARGAR LA BATERÍA

Apague el foco antes de cargar la batería.

RECARGA A TRAVÉS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA EN CASA

1. Conecte el adaptador de CA al conector de carga del foco.
2. Enchufe el adaptador de CA a la fuente de alimentación de CA en su casa.
3. Después de cada uso, la batería requiere entre 8 a 10 horas para recargarse completamente.

WAGAN TECH
www.wagan.com

RECARGA A TRAVÉS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC

1. Conecte el cargador de CC a cualquier fuente de alimentación CC de 12 V.
2. Después de cada uso, la batería requiere entre 2 a 4 horas para recargarse completamente.

ELIMINACIÓN DE BATERÍA

La batería de plomo ácido en este producto puede operar normalmente por muchos años. Cuando ya no funcione, la batería debe ser retirada para ser reciclada o eliminada de manera apropiada. Antes de eliminar la batería, cubra los terminales con cinta. Consulte a sus autoridades locales de reciclaje sobre los métodos apropiados de eliminación.

ADVERTENCIA

- Recargue la batería cada 4 a 6 meses cuando esté siendo utilizada. Esto prolongará la vida de la batería dentro del foco.
- Para asegurarse de que la batería esté completamente cargada, use siempre los cargadores de CA o CC para recargar la batería después de usarla.
- NO coloque este producto cerca de llamas u objetos inflamables ya que esto podría causar una explosión.
- No agote la batería por completo ya que podría reducir la vida de la batería.
- NO use fuerza excesiva con este foco ya que podría dañarlo de manera irreparable.
- Aunque este foco es a prueba de intemperie, no es impermeable. NO sumerja este foco en el agua o cualquier tipo de líquido ya que podría dañarlo de manera irreparable.

© Corporación Wagan 2009
Todos los derechos reservados
WAGAN Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan

Garantía Limitada de la Corporación Wagan

Todos los productos de la corporación WAGAN son garantizados al comprador original de este producto.

Duración de la garantía: Este producto es garantizado al comprador original por un período de un (1) año a partir de la fecha original de la compra. El producto esta garantizado de estar libre de defectos en los materiales o en la fabricación del mismo. La corporación Wagan no se hace responsable por ningún tipo de daños consecuentes. La corporación WAGAN no se hace responsable en ningún momento de cualquier daño más allá de la cantidad pagada por el producto a un precio al detal. En el caso de recibir un artículo defectuoso, por favor contacte a la corporación WAGAN al 1-800-231-5806 y obtenga un número de autorización de devolución de mercancía (RMA) al igual que instrucciones de devolución. Cada artículo devuelto necesitara un número RMA diferente. Después de recibir el número RMA y las instrucciones de devolución de la Corporación WAGAN, por favor siga las instrucciones y envíe el artículo (pagando por el envío) junto con la documentación requerida, una explicación completa del problema, nombre, dirección, y número de teléfono. La corporación Wagan decidirá a su discreción reparar o reemplazar el producto defectuoso.

Números de autorización de devolución de mercancía (RMA) son REQUERIDOS en caso de enviar un artículo defectuoso. La corporación WAGAN no es responsable por ningún articulo devuelto sin el debido numero RMA. La corporación WAGAN no es responsable de gastos incurridos en la devolución de productos que necesiten reparación o reemplazo. Esta garantía será cancelada en caso de que el producto haya sido dañado por accidente en el envío, por uso irrazonable, mal uso, negligencia, servicio inapropiado, uso comercial, reparaciones por personal no autorizado, u otras causas que se no se presenten debido defectos en materiales o la fabricación. Esta garantía excluye unidades que hayan sido utilizadas en violación de las instrucciones escritas en este manual de usuarios.

Excepción de la garantía: Esta garantía toma efecto en lugar de cualquier otra garantía expresada o implicada, que no represente a ninguna persona autorizada de asumir ninguna otra responsabilidad conectada con la venta de productos de la Corporación Wagan. Demandas debido a defectos o fallas de de productos no deberán ocurrir bajo ninguna teoría de disputas, contratos, o leyes comerciales, incluyendo pero no limitando negligencia, responsabilidad estricta, infracción de la garantía, o infracción de contrato.

Condiciones de la garantía: Durante el antedicho periodo de un (1) año, productos defectuosos serán reemplazados por un modelo comparable, cuando el producto sea devuelto a la corporación WAGAN con un recibo de compra original. El producto de reemplazo estará bajo garantía por el resto del periodo de un (1) año.

Revisado en Agosto del 2008

Corte la porción de abajo y envíela de vuelta a la dirección indicada arriba.

☑ Por Favor Activen mi garantía limitada de Wagan Tech.

Nombre:			
Dirección de correo			
Ciudad			
Estado, Código Postal			
Correo Electrónico			
Artículo Adquirido		Artículo no.	
Nombre del Almacén			
Fecha de Compra			
Firma		*Fecha*	

Todos los productos de la corporación Wagan deberán ser registrados dentro de un periodo de (30) días después de la compra para activar la garantía.

Envíe el formulario de inscripción junto con una copia del recibo original a :

Attn: Customer Service
WAGAN Corporation
31088 San Clemente St.
Hayward, CA 94544
U.S.A.

WAGAN Corp. Limited Warranty

All WAGAN Corporation products are warranted to the original purchaser of this product.

Warranty Duration: This product is warranted to the original purchaser for a period of one (1) Year from the original purchase date, to be free of defects in material and workmanship. WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event will WAGAN Corporation be responsible for any amount of damages beyond the amount paid for the product at retail. In the event of a defective item, please contact WAGAN Corporation at (800) 231-5806 to obtain a Returned Merchandise Authorization number (RMA#), and return instructions. Each item returned will require a separate RMA#. After you have received the RMA# and the return instructions from WAGAN Corporation, please follow the instructions and send the item with PREPAID SHIPPING, along with all of the required documentation, a complete explanation of the problem, your name, address and daytime phone number. WAGAN Corporation will, at its option, replace or repair the defective part.

A Returned Merchandise Authorization number (RMA#) is REQUIRED when sending in any defective item. WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official Returned Merchandise Authorization number. The item(s) must be returned with prepaid shipping. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in returning the item(s) back to the company for repair or replacement. This warranty is void if the product has been damaged by accident, in shipment, unreasonable use, misuse, neglect, improper service, commercial use, repairs by unauthorized personnel or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. This warranty does not extend to any units which have been used in violation of written instructions furnished.

Warranty Disclaimers: This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product failure under any theory of tort, contract or commercial law including, but not limited to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty and breach of contract.

Warranty Performance: During the above one (1) Year warranty period, a product with a defect will be replaced with a comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an original store receipt. The replacement product will be in warranty for the balance of the one (1) Year warranty period. *©2008 WAGAN Corp. Updated August 2008*

Detach and return bottom portion to the address below.

☑ Please activate my limited warranty for WAGAN Corp.

Name	
Mailing address	
City	
State, Zip code	
E-mail address	
Item purchased	Item no.
Store name	
Date of purchase	
Signature	*Date*

All WAGAN Corporation Products must be registered within (30) days of purchase to activate this warranty. Mail the complete registration form, along with a copy of the original sales receipt to:

Attn: Customer Service
WAGAN Corporation
31088 San Clemente St.
Hayward, CA 94544
U.S.A.

www.wagan.com
customerservice@wagan.com
USA & CAN Toll Free: 1.800.231.5806
1.510.471.9221

31088 San Clemente Street
Hayward, CA. 94544
U.S.A.

©2009 Wagan Corporation/© Corporación Wagan 2009
All Rights Reserved/Todos los derechos reservados
Wagan and wagan.com are trademarks used by Wagan Corporation
WAGAN y Wagan.com son marcas registradas de la Corporación Wagan
Revised/Revisado: December 2009